


IVB 995-0H/M SD XC Type 22



Operating Instructions



107400432 A

Conteúdo

P

1	Avisos de segurança importantes		2
2	Descrição	2.1 Finalidade.....	9
		2.2 Painel de comando.....	10
3	Antes da tomada em funcionamento	3.1 Montar o aparelho.....	11
		3.1.1 Tirar os acessórios da embalagem.....	11
		3.1.2 Operação.....	12
		3.1.3 Colocar o saco filtrante de segurança.....	12
		3.1.4 Pôr o saco de eliminação.....	14
4	Comando / Funcionamento	4.1 Ligações.....	16
		4.1.1 Ligação eléctrica.....	16
		4.2 Ligar o aparelho.....	16
		4.2.1 Interruptor „I-0-II“.....	16
		4.3 Controlo do débito.....	16
		4.4 Sinal acústico de aviso.....	16
		4.5 Limpar o elemento filtrante.....	17
5	Áreas de emprego e métodos de trabalho	5.1 Técnicas de trabalho.....	18
		5.1.1 Aspirar substâncias secas.....	18
		5.1.2 Aspirar líquidos.....	18
6	Após o trabalho	6.1 Desligar e guardar o aspirador.....	19
7	Manutenção	7.1 Plano de manutenção.....	20
		7.2 Trabalhos de manutenção.....	20
		7.2.1 Verificar os fechos antiestáticos.....	20
		7.2.2 Esvaziar o recipiente para sujidade.....	21
		7.2.3 Trocar o saco de eliminação.....	22
		7.2.4 Trocar o saco filtrante de segurança.....	23
		7.2.5 Trocar o elemento filtrante "H".....	24
		7.2.6 Substituir o filtro do ar de alimentação do motor.....	25
8	Eliminar Falhas		26
9	Outros	9.1 Levar a máquina à reciclagem.....	27
		9.2 Garantia.....	27
		9.3 Testes.....	27
		9.4 Declaração de conformidade CE.....	27
		9.5 Dados técnicos.....	28
		9.6 Acessórios.....	28

1 Importantes indicações de segurança

Marcação de indicações



Antes de colocar o aparelho em operação é necessário ler este documento e tê-lo sempre à mão.

	PERIGO
	Perigo imediato de ferimentos graves e irreversíveis ou até mesmo de morte.
	PERIGO
	Perigo de ferimentos graves ou até mesmo de morte.
	CAUTION
	Perigo de ferimentos ligeiros ou danos materiais.

O aparelho

- só pode ser utilizado por pessoas que foram instruídas no seu manejo e expressamente encarregues da respectiva operação
- só pode ser operado sob vigilância
- não pode ser utilizado por crianças

O pessoal operador do aparelho tem que ser informado antes do trabalho sobre

- o manejo do aparelho
- os perigos provenientes do material a aspirar
- a eliminação segura do material aspirado.

1. Evitar qualquer modo de trabalho que possa oferecer riscos.
2. Nunca aspirar sem filtro.
3. Nas situações que se seguem desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada:
 - antes da limpeza e manutenção
 - antes de substituir peças
 - antes de modificar o aparelho
 - no caso de formação de espuma ou de saída de líquido

A operação da máquina está condicionada às respectivas disposições nacionais.

Além do manual de instruções e das normas vinculativas de prevenção de acidentes, válidas no país onde a máquina é utilizada, devem ser observadas também as normas técnicas usuais para garantir um trabalho seguro e eficiente.

Emprego da máquina

Desde 1997 que há uma nova divisão dos póis perigosos para a saúde e respectivos aspiradores. Essa divisão está regulamentada pelas normas IEC 60335-2-69 (a nível mundial) e EN 60335-2-69 (a nível europeu).

A etiqueta de segurança na máquina alerta:

Este equipamento contém poeiras perigosas para a saúde. As operações de enchimento e de manutenção, incluindo a remoção dos meios de recolha da poeira, apenas devem ser realizadas por pessoal autorizado que envergue protecção pessoal adequada. Opere

apenas depois de o sistema de filtração integral ter sido ajustado e verificado.



Classe de pó M (média). Desta classe de pó fazem parte pós com valores MAK¹⁾ > 0,1 mg/m³, bem como pós de madeira. No que diz respeito aos aspiradores desta classe de pó o controlo efectuado incide sobre o aparelho completo. O grau de permeabilidade máximo é de 0,1%, a eliminação tem que ser efectuada com pouco pó.



Classe de pó H (alta). Desta classe de pó fazem parte pós com valores MAK¹⁾, todos os pós que causam cancro e pós com agentes patogénicos. No que diz respeito aos aspiradores desta classe de pó o controlo efectuado incide sobre o aparelho completo. O grau de permeabilidade máximo é de 0,005%, a eliminação tem que ser efectuada sem pó.

As máquinas a utilizar na Zona 22 são identificadas como aspiradores Tipo 22.



- Estas máquinas podem ser utilizadas para recolher poeiras de classe L, M ou H.
- Zona 22 define-se como ambientes onde estão presentes poeiras inflamáveis apenas durante curtos períodos de tempo (por exemplo, menos de 10 horas por ano).
- As máquinas Tipo 22 são adequadas a serem utilizadas como extractores de poeiras.

Todos os aspiradores de segurança têm que possuir um controlo do débito para garantirem uma velocidade de ar mínima de $V_{\min} = 20 \text{ m/s}$.

O aspirador IVB 995-0H/M SD XC tipo 22 é adequado para aspirar

- Líquidos não inflamáveis (ponto de inflamação igual ou superior a 55 °C).
- Serradura e poeiras nocivas para a saúde, incluindo poeiras com valores de LEO, poeiras carcinogénicas e poeiras contendo germes e patogénios.
- Poeira inflamável, seca na Zona 22.

O aparelho só deve ser utilizado para aspirar quando se tiver verificado que não podem ser aspiradas quaisquer fontes de faísca eficazes.

Dispositivos de aspiração condutivos, por exemplo: tampas de aspiração de máquinas, e peças condutivas de máquinas de processamento, por exemplo: aparelhos da classe de protecção II que não estejam ligados à terra através do aparelho, têm que ser ligados à terra de outro modo, para evitar a carga electrostática.

Quando proceder à recolha de poeiras inflamáveis na Zona 22, o depósito de sujidade deve ser esvaziado conforme necessário, mas sempre após a respectiva utilização.

¹⁾ MAK = concentração máxima no local de trabalho
Tradução do Manual de Instruções original

O aparelho não é adequado para aspirar em máquinas de processamento em funcionamento que possam produzir fontes de faíscas.

Deve-se proceder a limpeza regular para garantir que não se acumula poeira no aparelho.

Ao utilizar aparelhos para eliminação de pó, é necessário haver uma taxa de ventilação suficiente no local quando o ar é evacuado do aparelho (observar as respectivas prescrições nacionais em vigor).

O aparelho é adequado para uso industrial, por exemplo em

- hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas, escritórios, empresas de aluguer

Qualquer outro tipo de utilização será considerada uma utilização inadequada. Danos daí resultantes não são de responsabilidade do fabricante.

A utilização adequada inclui também a observância e o cumprimento de condições de funcionamento, manutenção e reparo estabelecidas e indicadas pelo fabricante.

Transporte

1. Antes de transportar fechar todos os travamentos do recipiente para sujidade.
2. Fechar ambas as conexões de admissão do recipiente para sujidade com tampões.
3. Não inclinar o aparelho quando houver líquido no recipiente para sujidade.
4. Não levantar o aparelho com ganchos de guindaste.

Armazenamento

1. Armazenar o aparelho seco e de modo a estar protegido contra congelação.

Conexão eléctrica

1. É aconselhável o aspirador ser ligado a um disjuntor de corrente de defeito.
2. Para aspirar poeira inflamável na zona 22, as linhas de extensão, os acoplamentos e os adaptadores não devem ser usados.
3. A ficha e os acoplamentos de cabos de conexão à rede e extensões têm que ser impermeáveis.

Extensões

1. Só utilizar como extensão o modelo indicado pelo fabricante ou um de qualidade superior. Utilizando um cabo de extensão, ter em consideração a secção mínima do cabo:

Comprimento do cabo	Secção	
	< 16 A	< 25 A
até 20 m	1,5 mm ²	2,5 mm ²
20 a 50 m	2,5 mm ²	4,0 mm ²

Manutenção, limpeza e reparação

Ao efectuar os trabalhos que a seguir se indicam, ter o cuidado de não levantar pó desnecessariamente. Usar uma máscara de protecção respiratória P2.

Realizar apenas trabalhos de manutenção descritos nas instruções de operação.

Antes da limpeza e manutenção do aparelho, tirar sempre a ficha da tomada de rede.

Para a manutenção e limpeza, o aparelho tem que ser tratado de maneira a que não represente qualquer perigo para o pessoal de manutenção e para outras pessoas.

Na área de manutenção

1. utilizar evacuação de ar filtrada obrigatória
2. usar vestuário de protecção
3. limpar a área de manutenção de maneira a que substâncias perigosas não passem para o ambiente.

Antes de o aparelho ser removido da área carregada de substâncias perigosas

1. aspirar o exterior do aparelho, limpá-lo ou embalar-lo hermeticamente
2. ao fazer isso, evitar a distribuição de pós perigosos depositados.

Aviso: Não reutilizar o elemento do filtro essencial após a respectiva remoção do equipamento (apenas para equipamentos da classe H).

Ao efectuar trabalhos de manutenção e de reparação, todas as peças sujas que não tenham ficado devidamente limpas têm que ser

1. embaladas em sacos impermeáveis
2. eliminadas conforme as respectivas prescrições em vigor.

Pelo menos uma vez por ano, um técnico da Nilfisk-ALTO, ou uma pessoa habilitada, devem efectuar uma inspecção técnica que inclua filtros, estanqueidade do ar e mecanismos de controlo. Segundo a AA.22.201.2, os Acessórios da classe H devem ter a sua eficiência de filtragem verificada uma vez por ano. Se a eficiência do filtro não cumpre os requisitos da classe H da poeira, o filtro deve ser substituído, e o novo filtro deve ser testado segundo a AA.22.201.2.

P Fontes de perigo

Parte elétric

	PERIGO
	Choque eléctrico devido a cabo de conexão à rede defeituoso. Tocar num cabo de conexão à rede defeituoso pode causar ferimentos graves ou mortais. 1. Não danificar o fio de conexão à rede eléctrica (por ex. passando por cima, puxando, amassando). 2. Verificar regularmente os fios de conexão à rede quanto a danificações e a desgaste por envelhecimento. 3. Antes de continuar a utilizar o aparelho encarregar o serviço de assistência ao cliente Nilfisk-Advance ou um técnico de electricidade de substituir cabos de conexão à rede defeituosos.
	PERIGO
	Peças condutoras de tensão na parte superior do aspirador. O contacto com peças condutoras de tensão causa ferimentos graves ou mortais. 1. Nunca salpicar a parte superior do aspirador com água.
	CUIDADO
	Danos devido a tensão de rede inadequada. O aparelho pode sofrer danos ao ser conectado a uma tensão de rede inadequada. 1. Certificar-se de que a tensão indicada na placa de tipo corresponde à tensão da rede local.

Aspirar líquidos

	CUIDADO
	Aspirar líquidos. Devido ao tipo de construção de aparelhos com recipiente de depósito (SD) estes não possuem sistema automático de controlo de nível. Há, pois, perigo de danificação do aparelho devido a enchimento excessivo ou de danos resultantes da saída do líquido aspirado. 1. Nunca aspirar mais de 40 litros de cada vez. 2. Desligar o aspirador e esvaziar o recipiente para sujidade.

Materiais perigosos

	PERIGO
	Materiais perigosos. Aspirar materiais perigosos pode causar ferimentos graves ou mortais. 1. Os seguintes materiais não deverão ser aspirados: - materiais quentes (cigarros incandescentes, cinza quente, etc.) - líquidos combustíveis, explosivos, agressivos (por exemplo: gasolina, solventes, ácidos, lixívia, etc.) - misturas de pós combustíveis com líquidos - substâncias explosíveis ou equiparáveis segundo o art. 1 da lei dos explosivos - poeiras combustíveis com energia de ignição mínima extremamente baixa < 1 mJ (respeitar as disposições nacionais adicionais) - Poeiras altamente reactivas ou poeiras com grande afinidade com o oxigénio
	PERIGO
	No caso de poeiras como o titânio e o magnésio aplicam-se requisitos adicionais; consultar as entidades reguladoras nacionais de segurança no trabalho ou o fabricante do aspirador.
	PERIGO
	Quando o aspirador tiver sido utilizado com poeiras classificadas como “H”, é necessário limpar exaustivamente a máquina antes de a utilizar na presença de poeiras classificadas como “M” ou de categoria inferior.

Peças sobressalentes e acessórios


	CUIDADO
	Peças sobressalentes e acessórios. Para aspirar da poeira inflamável na zona 22: Use somente os acessórios que são certificados pelo fabricante do tipo 22 máquina. O uso de outros acessórios pode causar o perigo da explosão. A utilização de peças sobressalentes e acessórios não originais pode afectar a segurança do aparelho. 1. Utilizar só peças sobressalentes e acessórios da Nilfisk-Advance. 2. Utilizar apenas as escovas fornecidas com o aparelho ou estabelecidas nas instruções de operação.

Esvaziar o recipiente para sujidade

	CUIDADO
	Materiais aspirados perigosos para o ambiente. Materiais aspirados podem constituir um perigo para o ambiente. 1. Eliminar o material acumulado conforme as disposições legais.

2 Descrição


2.1 Finalidade





- 1 Arco de empux
- 2 Abertura de evacuação de ar
- 3 Abertura de aspiração de ar fresco / Filtro do ar de alimentação do motor
- 4 Fechos rápidos
- 5 Reentrância de pega para esvaziamento do recipiente
- 6 Varão de inclinar para pousar o recipiente para sujidade
- 7 Suporte para o bocal para chão
- 8 Roda de direcção com travão
- 9 Recipiente para sujidade
- 10 Conexão de admissão "H"
- 11 Conexão de admissão "M"
- 12 Dispositivo de fixação para ligação à rede
- 13 Interruptor Interruptor "I-0-II"
- 14 Regulação do diâmetro da mangueira
- 15 Suporte de acessórios

2.2 Painel de comando




3 Antes da tomada em funcionamento


P

3.1 Montar o aparelho


3.1.1 Tirar os acessórios da embalagem



1. Tirar o aparelho e os acessórios da embalagem.
2. Não pôr ainda a ficha de ligação à rede numa tomada.
3. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.




4. Abrir os fechos rápidos (B) e retirar a parte superior do aspirador.



5. Tirar os acessórios (C) do recipiente para sujidade e da embalagem.

3.1.2 Operação


O aspirador tem que ser equipado com filtros adequados ao perigo representado pelos pós a aspirar:

Tipo de pó	Saco filtrante/Saco de eliminação	
- Pós não perigosos - Pós que não causam cancro com valores MAK > 0,1 mg/m³ (respeitar as disposições nacionais adicionais)		Saco de eliminação (5 unidades) Enc. n.º 302001480
- Todos os pós com valores MAK - Pó de madeira - Pó explosivo, classes de explosão 1, 2, 3 da Zona 22		Saco filtrante de segurança (5 unidades) Enc. n.º 302003473
- Todos os pós com valores MAK - Pó de madeira - Pó explosivo, classes de explosão 1, 2, 3 da Zona 22		Elemento filtrante „H“ Enc. n.º 107400564
Pó explosivo, classes de explosão 1, 2, 3 da Zona 22		Motorluftfilter "TYPE 22" Order No. 107400041


Antes de aspirar pós com valores MAK:

1. Verificar se o aparelho tem todos os filtros e se estes estão correctamente instalados.
2. Não operar o aspirador sem fechos antiestáticos ou com os fechos danificados. Perigo de explosão devido a descarga estática em atmosfera que permita explosão.
3. O ajuste do diâmetro da mangueira de aspiração tem que corresponder ao diâmetro da mangueira utilizada.
4. Manter a mangueira de aspiração fechada com o motor em funcionamento. Por motivos de segurança, se a velocidade do ar na mangueira de aspiração descer abaixo de 20 m/s ouve-se um sinal sonoro de aviso.


3.1.3 Colocar o saco filtrante de segurança




1. Não pôr ainda a ficha de ligação à rede numa tomada.
2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.




3. Dobrar o varão (B) para cima.
4. Tirar o recipiente para sujidade do carro puxando a pega (C).




5. Colocar o saco filtrante de segurança (D) no recipiente para sujidade.
6. Pôr a parte de cima do saco de eliminação a cobrir a borda do recipiente para sujidade.



7. Introduzir o recipiente para sujidade no carro até encostar.
8. Dobrar o varão (B) para baixo fazendo pouca força.




9. Fechar a conexão de admissão "M" (em cima) com o tampão (E).




10. Conectar a mangueira de aspiração (F) à conexão de admissão "H" (em baixo).


3.1.4 Pôr o saco de eliminação




1. Não pôr ainda a ficha de ligação à rede numa tomada.
2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.




3. Dobrar o varão (B) para cima.
4. Tirar o recipiente para sujidade do carro puxando a pega (C).




5. Pôr o saco de eliminação (D) no recipiente para sujidade.
6. Pôr a parte de cima do saco de eliminação a cobrir a borda do recipiente para sujidade.



7. Introduzir o recipiente para sujidade no carro até encostar.
8. Dobrar o varão (B) para baixo fazendo pouca força.



9. Fechar a conexão de admissão "H" (em baixo) com o tampão (E).



10. Conectar a mangueira de aspiração (F) à conexão de admissão "M" (em cima).


P

4 Comando / Funcionamento

4.1 Ligações

4.1.1 Ligação eléctrica

A tensão de serviço indicada na placa de características deverá corresponder à tensão de rede.




1. Certificar-se de que o aspirador está desligado.
2. Introduzir a ficha do cabo de conexão numa tomada de corrente de contacto de segurança correctamente instalada.

4.2 Ligar o aparelho

4.2.1 Interruptor „I-0-II“

O diâmetro da mangueira tem que corresponder à regulação do diâmetro da mangueira de aspiração:

ø27	ø27
ø32	ø32
ø38	ø38
ø50	ø50



Posição do interruptor	Funcionamento
I	Potência de aspiração reduzida
0	Deslig.
II	Potência de aspiração máxima

4.3 Controlo do débito

Antes de aspirar pó com valores de concentração máxima no local de trabalho:


1. Verificar se o aparelho possui todos os filtros e se eles estão correctamente aplicados.
2. Com o motor a trabalhar, manter a mangueira de aspiração tapada. Após cerca de 1 segundo soa um sinal acústico de aviso.

4.4 Sinal acústico de aviso

Se a velocidade do ar na mangueira de aspiração descer abaixo de 20 m/s, faz-se ouvir um sinal acústico de aviso por motivos de segurança, vide capítulo „Eliminação de falhas“.

4.5 Limpar o elemento filtrante

Só no caso de aspirar sem filtro de tela de inserção.



Para garantir uma potência de aspiração elevada constante, o elemento filtrante é limpo automaticamente durante o funcionamento. No caso de extrema sujidade do elemento filtrante, recomendamos uma limpeza completa:

1. Desligar o aspirador.
2. Tapar a abertura do bocal ou da mangueira de aspiração com a palma da mão.
3. Pôr o interruptor do aparelho na posição „I“ e deixar o aspirador trabalhar durante cerca de 10 segundos com a abertura da mangueira de aspiração tapada.



5 Áreas de utilização e métodos de trabalho

5.1 Técnicas de trabalho

Acessórios adicionais, bocais e mangueiras de aspiração podem aumentar o efeito de limpeza e diminuir o respectivo esforço se forem correctamente utilizados.

Pode conseguir-se uma limpeza eficaz observando-se algumas regras e combinando-as com a própria experiência em áreas especiais.

Aqui encontram-se algumas indicações básicas.

5.1.1 Aspirar substâncias secas

Para se aspirar substâncias secas não combustíveis, com valores de concentração máxima no local de trabalho, o diâmetro da mangueira de aspiração tem que corresponder à posição do interruptor do aparelho.

Antes de se aspirar substâncias secas, tem que pôr-se um saco de eliminação no recipiente (Enc. nº. vide capítulo „Acessórios“). Assim, o material aspirado pode ser eliminado de forma simples e higiénica.

Depois de aspirar líquidos, o elemento filtrante fica húmido. Um elemento filtrante húmido entope mais depressa ao aspirarem-se substâncias secas. Por isso, antes de se aspirar substâncias secas, é necessário lavar e secar o elemento filtrante ou substituí-lo por um que esteja seco.

5.1.2 Aspirar líquidos

CUIDADO!

Líquidos combustíveis não devem ser aspirados.

Antes de se aspirar líquidos, o saco filtrante/saco de eliminação tem que ser removido.

Recomendamos utilizar um elemento filtrante ou peneira separado.



Se começar a surgir espuma, parar imediatamente o trabalho e esvaziar o recipiente.

Para reduzir a criação de espuma, utilizar o agente anti-espumante Alto Foam Stop (Enc. nº. vide capítulo „Acessórios“).

6 Após o trabalho

P

6.1 Desligar e guardar o aspirador



1. Depois de aspirar pós nocivos para a saúde, o aspirador tem que ser aspirado por fora.
2. Desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
3. Fechar a conexões de admissão com o tampões.
4. Enrolar o cabo de conexão e pendurá-lo na pega.
5. Esvaziar o recipiente, limpar o aspirador.
6. Depois de aspirar líquidos: Pousar a parte superior do aspirador à parte, para o elemento filtrante poder secar.
7. Guardar o aspirador num local seco, protegido contra a utilização por pessoas não autorizadas.

P 7 Manutenção


7.1 Plano de manutenção

		Ao trocar o saco filtrante, o saco de eliminação ou o elemento filtrante	Após o trabalho	Quando necessário
7.2.1	Verificar os fechos antiestáticos	●		
7.2.2	Esvaziar o recipiente para sujidade		●	
7.2.3	Trocar o saco de eliminação			●
7.2.4	Trocar o saco filtrante de segurança			●
7.2.5	Trocar o elemento filtrante "H"			●
7.2.6	Substituir o filtro do ar de alimentação do motor			●


7.2 Trabalhos de manutenção

7.2.1 Verificar os fechos antiestáticos


Não operar o aspirador sem fechos antiestáticos ou com os fechos danificados. Perigo de explosão devido a descarga estática em atmosfera que permita explosão.




1. Verificar os fechos antiestáticos para detectar eventuais danos, caso necessário encarregar o serviço de assistência da Nilfisk-Advance de os trocar.



7.2.2 Esvaziar o recipiente para sujidade





1. Desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.



Retirar o recipiente para sujidade:







3. Dobrar o varão (B) para cima.
4. Tirar o recipiente para sujidade do carro puxando a pega (C).
5. Despejar o material aspirado: AVISO! Depois de aspirar material pesado nunca levantar sozinho o recipiente para sujidade. Utilizar para isso o acessório FORKLIFT (D) à venda.
6. Posicionar o FORKLIFT por cima do recipiente para sujidade utilizando um guindaste ou uma empilhadora.
7. Pendurar o recipiente no dispositivo.
8. Eliminar o material acumulado conforme as disposições legais.



Colocar o recipiente para sujidade:

9. Limpar o recipiente para sujidade.
10. Controlar as vedações (E) entre o recipiente e a parte superior do aspirador.
11. Introduzir o recipiente para sujidade no carro até encostar.
12. Dobrar o varão (B) para baixo fazendo pouca força.

7.2.3 Trocar o saco de eliminação



1. Desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

Retirar o saco de eliminação:

3. Dobrar o varão (B) para cima.
4. Tirar o recipiente para sujidade do carro puxando a pega (C).
5. echar o saco de eliminação com uma fita (D) e retirá-lo do recipiente para sujidade. **AVISO!** Depois de aspirar material pesado nunca levantar sozinho o recipiente para sujidade. Utilizar para isso o acessório FORKLIFT (E) à venda.
6. Posicionar o FORKLIFT por cima do recipiente para sujidade utilizando um guindaste ou uma empilhadora.
7. Pendurar o recipiente no dispositivo.
8. Eliminar o material acumulado conforme as disposições legais.






Colocar o saco de eliminação:

9. Limpar o recipiente para sujidade.
10. Controlar as vedações (F) entre o recipiente e a parte superior do aspirador.
11. Pôr o saco de eliminação (G) no recipiente para sujidade.
12. Pôr a parte de cima do saco de eliminação a cobrir a borda do recipiente para sujidade.
13. Introduzir o recipiente para sujidade no carro até encostar.
14. Dobrar o varão (B) para baixo fazendo pouca força.

7.2.4 Trocar o saco filtrante de segurança

Ao efectuar os trabalhos que a seguir se indicam, ter o cuidado de não levantar pó desnecessariamente. Usar uma máscara de protecção respiratória P2.

Nunca aspirar sem filtro!



1. Desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.

Retirar o saco filtrante de segurança:

3. Dobrar o varão (B) para cima.
4. Tirar o recipiente para sujidade do carro puxando a pega (C).
5. echar o saco de eliminação com uma fita (D) e retirá-lo do recipiente para sujidade. AVISO! Depois de aspirar material pesado nunca levantar sozinho o recipiente para sujidade. Utilizar para isso o acessório FORKLIFT (E) à venda.
6. Posicionar o FORKLIFT por cima do recipiente para sujidade utilizando um guindaste ou uma empilhadora.
7. Pendurar o recipiente no dispositivo.
8. Eliminar o material acumulado conforme as disposições legais.


Colocar o saco filtrante de segurança:

9. Limpar o recipiente para sujidade.
10. Controlar as vedações (F) entre o recipiente e a parte superior do aspirador.
11. Colocar o saco filtrante de segurança (G) no recipiente para sujidade.
12. Pôr a parte de cima do saco de eliminação a cobrir a borda do recipiente para sujidade.
13. Introduzir o recipiente para sujidade no carro até encostar.
14. Dobrar o varão (B) para baixo fazendo pouca força.


7.2.5 Trocar o elemento filtrante "H"

Ao efectuar os trabalhos que a seguir se indicam, ter o cuidado de não levantar pó desnecessariamente. Usar uma máscara de protecção respiratória P2.


Nunca aspirar sem filtro!



1. Desligar o aparelho e tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
2. Aplicar os travões (A) nas duas rodas de direcção.




3. Abrir os fechos rápidos (B) e retirar a parte superior do aspirador.





Retirar o elemento filtrante:

4. Retirar a parte superior do aspirador com o elemento filtrante para cima.
5. Desapertar o parafuso (C), abrir o dispositivo de fixação da pega e retirá-la.
6. Retirar o disco do filtro (D).



7. Tapar o elemento filtrante pon-do por cima dele o saco de protecção do filtro.
8. Retirar cuidadosamente o elemento filtrante e fechar o saco de protecção do filtro dando-lhe um nó.




Colocar o elemento filtrante:

9. Limpar a vedação filtrante (F), verificar se possui eventuais danos e, caso necessário, substituí-la.
10. Verificar se o pino antiestático (G) possui eventuais danos. Caso necessário, encarregar o serviço de assistência técnica da Nilfisk-Advance de o substituir.
11. Pôr novo elemento filtrante (E) na cesta de apoio do filtro.
12. Colocar o disco tensor do filtro (D).
13. Pôr o dispositivo de fixação da pega (C) e fechá-lo.
14. Eliminar o elemento filtrante usado conforme as disposições legais.

7.2.6 Substituir o filtro do ar de alimentação do motor

Ao efectuar os trabalhos que a seguir se indicam, ter o cuidado de não levantar pó desnecessariamente. Usar uma máscara de protecção respiratória P2.

Nunca aspirar sem filtro!



1. Retirar a caixa do filtro (A).
2. Retirar o filtro (B) e eliminá-lo conforme as disposições.
3. Colocar novo filtro.



8 Eliminação de falhas

Falha	Causa	Eliminação
‡ O motor não funciona	> O fusível da tomada de conexão à rede disparou. > A protecção contra sobrecarga foi activada. > Motor defeituoso.	• Accionar o fusível de rede. • Desligar o aspirador, deixá-lo arrefecer durante cerca de 5 minutos. Se não for possível ligar novamente o aspirador, contactar o serviço de assistência técnica da Nilfisk-Advance. • Encarregar o serviço de assistência técnica da Nilfisk-Advance de substituir o motor.
‡ Activação do sinal acústico de aviso (potência de aspiração reduzida)	> Mangueira de aspiração/ bocal entupido. > Recipiente, saco de eliminação ou saco filtrante cheio. > Elemento filtrante sujo. > Falta a vedação entre o recipiente e a parte superior do aspirador ou ela está defeituosa. > Mecanismo de limpeza defeituoso.	• Limpar a mangueira de aspiração/o bocal. • Vide capítulo "Esvaziar o recipiente" ou "Trocar o saco filtrante, saco de eliminação". • Vide capítulo „Limpar o elemento filtrante“ ou „Trocar o elemento filtrante“. • Substituir a vedação. • Contactar o serviço de assistência técnica da Nilfisk-Advance.
‡ O aspirador desliga-se ao aspirar líquidos	> Recipiente cheio.	• Desligar o aparelho. Esvaziar o recipiente.
‡ Flutuações de tensão	> Impedância de alimentação de tensão demasiado alta.	• Ligar o aparelho a outra tomada de corrente mais perto da caixa de fusíveis. Não é provável haver flutuações de tensão superiores a 7% se a impedância no ponto de alimentação for $\leq 0.15 \Omega$

9 Outros

P

9.1 Levar a máquina à reciclagem

O aparelho gasto deve ser imediatamente inutilizado.

1. Tirar a ficha de ligação à rede da tomada.
2. Cortar o cabo de conexão eléctrica.
3. Não juntar aparelhos eléctricos ao lixo doméstico!



Segundo a directiva europeia 2002/96/CE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados, estes têm que ser recolhidos em separado e enviados para reciclagem ecológica.

9.2 Garantia

Com relação à garantia são válidas e aplicáveis as nossa condições gerais de comércio.

O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de alterações arbitrárias no aparelho, da utilização de peças sobressalentes e acessórios inadequados, assim como da utilização do aparelho não conforme com as disposições.

9.3 Testes

Os testes electrotécnicos deverão ser realizados conforme as prescrições da prescrição de prevenção de acidentes (BGV A3) e conforme DIN VDE 0701 parte 1 e parte 3. Estes testes são necessários em intervalos frequentes conforme DIN VDE 0702 e após duma reparação ou duma mudança.

Os aspiradores foram testados segundo IEC/EN 60335-2-69. Além disso, os aspiradores também cumprem os requisitos da directiva ATEX 94/9/CE para a utilização na Zona 22.

9.4 Declaração de conformidade CE

	Declaração de conformidade CE
NILFISK-ADVANCE A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby	
Product:	Vacuum cleaner for wet and dry operation
Model:	IVB 995-0H/M SD XC Type 22
Description:	230-240 V~, 50/60 Hz, 2x1200W Dust Class M and H ATEX Zone 22  II 3D Ex tD A22 T135 °C IP54
The design of this appliance complies with the following provisions:	EC - Machinery Directive 2006/42/EC EC - Directive EMC 2004/108/EC EC - Explosive Atmosphere directive 94/9/EC „ATEX“
Applied harmonized standards:	EN ISO 12100-1 (2004), EN ISO 12100-2 (2004), EN 55014-1 (2006), EN 55014-2 (2001), EN 61000-3-2 (2006), EN 61241-1 (2004), EN 61241- 10 (2004)
Applied national standards and technical specifications:	EN 60335-2-69 (2009) IEC 60335-2-69 (2008)
 Anton Sørensen General Manager EAPC Technical Operations	Brøndby, 2008-06-01

9.5 Dados técnicos

IVB			
995-0H/M SD XC Type 22			
		EU	GB
Voltage	V	230	
Mains frequency	Hz	50/60	
Fuse	A	16	13
Power consumption _{IEC}	W	2x1100	
Total connected load	W	2200	
Air flow rate	m ³ /h l/min	2 x 216 2 x 3600	
Vacuum	hPa/mbar kPa	230 23	
Sound pressure level at a distance of 1 m, EN 60704-1	dB(A)	70 ± 2	
Sound level	dB(A)	67 ± 2	
Power cord: Length	m	10	
Power cord: Type		H07RN-F3G1,5 mm ²	H05RR-F3G1,5 mm ²
Protection class		I	
Type of protection (splash water protected)		IP 54	
Radio interference level		EN 55014-1	
Tank volume	l	50	
Width	mm	615	
Depth	mm	690	
Height	mm	990	
Weight	kg	45	

9.6 Acessórios

Designação	Enc. nº.
Saco filtrante de segurança (5 unidades)	302003473
Saco de eliminação (5 unidades)	302001480
Elemento filtrante "H"	107400564
Saco de protecção do filtro (10 unidades)	30082
Filtro do ar de alimentação do motor	107400041
Alto-Foam-Stop (6 x 1 l)	8469



Nilfisk
setting standards

Nilfisk-Advance A/S
Sognevej 25
DK-2605 Brøndby
Denmark
Tel.: +45 43 23 81 00
Fax: +45 43 43 77 00
www.nilfisk-advance.com